

# PRO4-SERIES

## Stereo Gaming Headset

### Instruction Manual

**EN:** Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania and for use exclusively with PlayStation®4. **FR:** Licencé pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-orient, Russie, Inde et Océanie. Pour une utilisation exclusive avec le système PlayStation®4. **IT:** Ha concesso una licenza a per la vendita Europa, in Africa, Medio Oriente, in Russia, in India ed Oceania. Per uso esclusivamente con PlayStation®4. **DE:** Genehmigte für Verkauf in den Europa, Afrika, Mittlere Osten, Russland, Indien und Ozeanien. Für Gebrauch ausschließlich mit PlayStation®4. **ES:** Autorizó exclusivamente para la venta en Europa, África, Oriente Medio, Rusia, la India y Oceanía. Para el uso con PlayStation®4. **NL:** Vergunning gegeven voor verkoop in Europa, Afrika, Midden-Oosten, Rusland, India en Oceanië. Voor gebruik uitsluitend met PlayStation®4.

™, ® "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" and "XBOX" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Not recommended for children under 6 years of age. Please retain this packaging for future reference. Due to the company's policy of constant improvement and technical refinement, the company reserve the right to alter the specification. **MADE IN CHINA.**

4Gamers™ is a registered trademark of Accessories 4 Technology Limited.

Manufactured by / Construit près / fabricato vicino / Vorbei hergestellt / Fabricado cerca / langs vervaardigd  
Accessories 4 Technology Ltd. Bolton, BL2 1BX

All warranty information is available on our website: [www.4Gamers.net/terms-conditions](http://www.4Gamers.net/terms-conditions)

# 4gamers™



ES: PRO4 SERIES

## STEREO GAMING HEADSET

Para garantizar el mejor rendimiento de su producto, por favor, lea atentamente este manual y guardar para futura referencia.

### Garantía

Este producto está garantizado por un período de 2 años desde la fecha de adquisición del mismo. Durante este periodo, si hay algún defecto de materiales de fábrica, o debido a manipulación y/o transporte desde el distribuidor o punto de venta, se podrá reemplazar por el mismo modelo o uno similar, por eso debe guardar el ticket de compra. Esta garantía no cubre los defectos derivados de un daño accidental, mal uso o desgaste natural, y está disponible únicamente para el comprador original del producto. Esto no afecta a sus derechos de comprador.



Para prevenir daños de audición, no ajuste el volumen demasiado alto durante largas sesiones de juego.

### Precauciones

- Antes de colocarse los auriculares, ajuste el nivel de volumen al mínimo y una vez colocados vaya aumentándolo hasta llegar al nivel deseado
- Escuchar por los auriculares al nivel máximo de volumen puede causar daños tanto a los auriculares como a sus oídos
- La exposición duradera a música alta u otros sonidos a gran volumen desde los auriculares puede causar daños auditivos. Es mejor evitar niveles de volumen muy altos cuando utilice auriculares, especialmente en largos periodos de uso

### Configurando el Headset

Enchufe el conector de 3.5mm en el conector para auriculares de su Mando Inalámbrico DUALSHOCK®4.

### Configurando el Sistema PlayStation®4

Para poder escuchar el audio del juego en el Headset, debe asegurarse de que el Sistema PS4™ está configurado de la siguiente forma:

"Ajustes" > "Sonido y Pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Salida a auriculares" > "Todo el audio"

### Ajustes del nivel de Volumen del Sistema PS4™

El nivel de volumen del Headset puede ajustarse desde el menú del Sistema PS4™ de la siguiente forma:

#### Volumen del Headset

"Ajustes" > "Sonido y pantalla" > "Ajustes de salida de audio" > "Control de Volumen (Auriculares)"

#### Volumen del Micrófono

"Ajustes" > "Dispositivos" > "Dispositivos de audio" > "Nivel del micrófono"

"Ajuste el nivel del Micrófono hasta que el indicador marque "Bien"

### Control de Volumen Incorporado

El control de volumen ajusta el audio del juego y de los chats de forma simultánea.

### Precauciones y medidas de seguridad importantes

- Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o condiciones de humedad ambiental
- No exponga el producto a salpicaduras, goteras, lluvia o humedad. No sumergir en líquidos
- No exponga el producto al polvo, luz solar directa, alta concentración de humedad, condiciones de clima extremas, altas temperaturas o descargas eléctrica
- Evite torcer demasiado los cables
- Nunca transporte los mandos colgando del cable USB
- No utilizar si el producto está dañado
- No desmontar; no hay ningún componente sustituible en su interior
- Para una limpieza externa, use solamente un trapo suave, limpio y ligeramente humedecido. El uso de detergentes podrían dañar el acabado de la carcasa y podría filtrarse a su interior ocasionando daños



Donde vea el símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos, pilas o embalaje, le indicará que dicho producto eléctrico o batería no debe depositarse como basura doméstica en la UE o Turquía. Para asegurar una disposición y tratamiento correctos del producto y las baterías, por favor depositelos de acuerdo a las leyes locales aplicables o requerimientos para deshacerse de equipamiento/baterías eléctricos. Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de basura eléctrica.

Al hacerlo, ayudará a conservar recursos naturales y mejorar los estándares en la protección del medio ambiente en el tratado y disposición de residuos electrónicos.

No recomendado para niños menores de 6 años de edad.

### Ayuda

Oni de habla inglesa  
[help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)  
[www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

FABRICADO EN CHINA

NL: PRO4 SERIES

## STEREO GAMING HEADSET

Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen.

### Garantie

Dit product heeft een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Indien er tijdens die periode een defect is te wijten aan defecte materialen, dan zal het winkelpunt waar u het kocht omruilen met hetzelfde of een gelijkwaardig product. Deze garantie dekt geen fouten te wijten aan ongelukschade, verkeerd gebruik of slijtage, en is enkel geldig voor de originele aankoper van het product.



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet op een hoog volume gedurende lange perioden

### Waarschuwingen

- Voordat u de hoofdtelefoon draagt, zet de volumeknop op de laagste stand om daarna langzaam te verhogen totdat u het gewenste volume bereikt
- Luisteren naar uw hoofdtelefoon op het hoogste niveau kan schade veroorzaken aan zowel de hoofdtelefoon als je oren
- Langdurige blootstelling aan luide muziek of andere geluiden in een hoofdtelefoon kan gehoorschade veroorzaken. Het beste is om een zeer hoog volume bij gebruik van een hoofdtelefoon, vooral voor langere perioden, te vermijden

### Instellen van je koptelefoon

Doe de 3.5 mm Jack plug (koptelefoonplug) in de koptelefoonaansluiting op je DUALSHOCK®4 controller

### Instellen van je PlayStation®4 systeem

Om ervoor te zorgen dat je andere spelers kunt horen, moet je PS4™ systeem als volgt worden ingesteld:

"Instellingen" > "Apparaten" > "Audio apparaten" > "Uitgang naar koptelefoon" > "Alle Audio"

### Het PS4™ systeem volume aanpassen

Het geluid van de koptelefoon kan via het PS4™ systeem als volgt worden aangepast:

### Volume van de hoofdtelefoon

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Volume beheer (koptelefoon)"

### The Microphone level

"Instellingen" > "Geluid en Scherm" > "Audio Output Instellingen" > "Aanpassen microfoon level"

Pas het microfoon niveau aan totdat er 'goed' verschijnt

### Inline volume regeling

De volumeregelaar stelt de spel en chat geluiden gelijktijdig.

### Belangrijke veiligheidsopmerkingen en voorzorgsmaatregelen

- Nooit blootstellen aan direct zonlicht of natte weersomstandigheden
- Bescherm het apparaat tegen spatten, druppels, regen of vochtigheid. Dompel het niet onder in vloeibare materialen
- Bescherm het apparaat tegen stof, direct zonlicht, natte weerscondities, hoge vochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken
- Vermijd onnodige belasting van de kabels
- Gebruik de hoofdtelefoon niet dragen aan de kabel
- Gebruik het apparaat niet wanneer het defect is
- Haal het apparaat niet uit elkaar; er zijn geen onderdelen om te onderhouden
- Voor uitwendig reiniging, gebruik alleen een zachte, schone, vochtige doek, gebruik van reinigingsmiddelen kan de behuizing beschadigen en naar binnen lekken



Als u dit symbol zit op één onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen, geeft dit aan dat het artikel niet bij het algemene huisafval mag worden gedeponeerd in Europa of Turkije. Deponeer en verwijder elektrische apparatuur en batterijen conform de lokale wetgeving.

Op die manier werkt u mee aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu in de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

Niet aanbevelen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

### Klantenservice

Engelstalige onl  
[help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)  
[www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

MADE IN CHINA

## STEREO GAMING HEADSET

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any help or assistance please contact the Helpline.

### Warranty

This product is guaranteed for a period of one year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials or workmanship, the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

### Precautions

- Ensure that the volume control is set to the minimum level before connecting the headset to your system
- Before wearing the headset, set the volume control to its minimum level then slowly increase until you reach your desired volume level
- Listening to your headset at its maximum level may cause damage to both the headset and your ears
- Long term exposure to loud music or other sounds in a headset may cause hearing damage. It is best to avoid very high volume levels when using a headset, especially for extended periods

### PlayStation®4 system connection

Insert the headset's 3.5mm jack plug into your DUALSHOCK®4 wireless controller's headphone connection.

### PS4™ system setup

In order to hear the in-game audio in the headset, you must make sure that your PS4™ system is setup as follows:

"Settings"> "Devices"> "Audio Devices"> "Output to Headphones"> "All Audio"

### Adjust the headset audio levels

The volume level of the headset and microphone can be adjusted within the PS4™ system menu as follows:

### Headset volume

"Settings"> "Devices"> "Audio Devices"> "Volume Control (Headphones)"

### The microphone level

"Settings"> "Devices"> "Audio Devices"> "Adjust Microphone Level"

Adjust the microphone level until the indicator shows "Good".

### Inline volume control

The volume control adjusts both the game and chat sounds simultaneously.

### Important safeguards & precautions

- Never expose to direct sunlight or wet weather conditions
- Do not expose the unit to splashing, dripping, rain or moisture. Do not immerse in liquid
- Do not expose to dust, high humidity, high temperatures or mechanical shock
- Avoid any unnecessary strain of the cable
- Do not carry the headset by its cable
- Do not use if the equipment is damaged
- Do not disassemble; there are no serviceable parts inside
- For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only. Use of detergents may damage the cabinet finish and leak inside

### Recycling

Where you see this symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU or Turkey. To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment/batteries. In so doing,

you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste.

The recycling and processing of Waste Electrical and Electronic Equipment will make a significant contribution towards helping protect the environment by reducing landfill waste.

### Helpline information

The Helpline is a live one-to-one service

**Hours:** 10:00am till 5:00pm, Monday to Thursday, Friday, 10:00am till 4:00pm

**Tel:** 01204 369233 (All calls charged at national rate)

**Email:** [help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)

**Twitter:** @4GamersElite

**Web:** [www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

**Facebook:** 4GamersElite

To ensure that your call is handled quickly and effectively please ensure that you have the model number, (situated by the barcode on the base of the box) and any other relevant information regarding your product to hand when you ring.

Not recommended for children under 6 years of age. **MADE IN CHINA**

## CASQUE DE JEU STÉRÉO

Conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

### Garantie

Ce produit est garanti un an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de défaillance causée par des composants défectueux ou un défaut de construction, le revendeur à qui vous avez acheté le produit vous le remplacera par le même modèle ou un modèle similaire sur présentation du ticket de caisse ou de la preuve d'achat. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par des dégâts accidentels, une mauvaise utilisation ou l'usure et seul l'acheteur initial du produit peut en bénéficier. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.



Pour prévenir la possibilité des lésions à l'ouïe, n'écoutez pas longtemps à des niveaux de volume élevé

### Précautions

- Avant d'utiliser le casque, assurez vous que le volume soit au minimum puis augmentez progressivement jusqu'au niveau souhaité
- Une écoute prolongée à un niveau sonore maximum peut nuire au casque et être dangereux pour vos oreilles
- Une écoute prolongée de musique à fort niveau ou à des sons très élevés peut nuire à votre ouïe. Il est conseillé d'éviter des niveaux sonores trop importants lorsque vous utiliser un casque, spécialement lors d'une utilisation prolongée

### Installation de votre casque

Connectez la fiche jack 3.5mm au port casque de votre contrôleur DUALSHOCK®4.

### Ajustement du niveau sonore du système PlayStation®4

Afin de pouvoir entendre le son du jeu dans votre casque, assurez vous que votre système PS4™ soit paramétré comme suit:

"Paramètres"> "Son et écran"> "Paramètres de sortie audio"> "Sortie vers le casques"> "Tout audio"

### Ajustement du niveau sonore du système PS4™

Ajustement du niveau sonore du système PS4™ Le niveau sonore du casque peut être ajusté directement via les paramètres du système PS4™ comme suit:

### Volume de casque

" Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Volume Control (Headphones) "

### Volume du microphone

" Paramètres " > " Périphériques " > " Périphériques audio " > " Niveau du microphone "

Ajuster le niveau du micro jusqu'à ce que l'indicateur indique "Good"

### Contrôle du volume

Le contrôle de volume ajuste simultanément le niveau du jeu et de la discussion.

### Précautions importantes

- Ne pas laisser le casque sous les rayons directs du soleil
- Ne pas exposer à des éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas les immerger dans un liquide
- Ne pas les exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux intempéries, à une forte humidité, à des températures élevées ou à un choc mécanique
- Éviter les tensions de câbles
- Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles
- Ne pas utiliser l'équipement si celui ci est endommagé
- Ne pas démonter l'équipement ; il ne contient aucune pièce réparable
- Pour nettoyer l'extérieur de l'équipement, utiliser uniquement un chiffon doux et propre légèrement humidifié. L'emploi de détergents risquerait d'endommager le revêtement du coffret

### Réutilisation

Lorsque vous voyez un de ces symboles sur n'importe lequel de nos produits électriques, batteries ou emballages, il indique que le produit électrique ou la batterie concerné ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers dans l'UE ou la Turquie. Pour assurer le traitement correct des déchets du produit et de la batterie, Veuillez les jeter en conformité avec les lois et les exigences locales applicables pour l'élimination des appareils électriques / batteries électriques.

Ce faisant, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à améliorer les normes de protection de l'environnement dans le traitement et l'élimination des déchets d'équipements électriques.

Non recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.

### Assistance

*Oni d'expression anglaise*

[help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)

[www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

### FABRIQUÉ EN CHINE

## CUFFIE STEREO GAMING

Consigliamo di tenere questo manuale per eventuali future evenienze.

### Garanzia

Questo prodotto è garantito per un anno dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, in caso di difettosità (a causa di materiali non conformi oppure di difetti di manifattura) verranno sostituiti con prodotti identici o con modelli simili, perfettamente funzionanti, presentando lo scontrino o altra prova d'acquisto. La garanzia non copre i difetti derivanti dal danno accidentale, da cattiva manutenzione o da utilizzo non appropriato, ed è valida solo presso il rivenditore da cui è stato effettuato l'acquisto. La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge.



Per evitare possibili danni all'udito, evitare di ascoltare a volumi troppo alti per periodi di tempo prolungati.

### Precauzioni

- Prima di indossare le cuffie, impostare al minimo il livello del volume in entrata poi aumentare gradualmente fino a raggiungere il livello desiderato
- Impostare al massimo il volume può recare danni all'udito e alle cuffie
- Un'esposizione prolungata a musica o altri rumori con volume alto può provocare danni permanenti all'udito. E' consigliabile evitare volumi troppo alti, soprattutto per lunghi periodi di tempo.

### Configurazione Auricolare

Collegare il Jack da 3.5mm all'ingresso auricolare sul Controller DUALSHOCK®4.

### Configurazione Sistema PlayStation®4

Al fine di poter sentire l'audio del gioco attraverso le cuffie assicuratevi che il sistema PS4™ sia configurato come segue:

"Impostazioni"> "Dispositivi"> "Dispositivi Audio"> "Uscita alle cuffie"> "Interamente audio"

### Regolazione del livello del volume del sistema PS4™

Il livello del volume può essere regolato attraverso il Menu del sistema PS4™ come segue:

### Volume della cuffia

"Impostazioni"> "Dispositivi"> "Dispositivi Audio"> "Headset & Headphones"> "Controllo Volume (Headphones)"

### Microfono Volume

"Impostazioni"> "Dispositivi"> "Dispositivi Audio"> "Regolazione livello del microfono"

Regola il livello del microfono finché l'indicatore segna "Buono"

### Inline controllo volume

Il controllo volume regola contemporaneamente il suono del gioco e della chat.

### Precauzioni e avvertimenti importanti

- Non esporre alla luce diretta del sole o condizioni meteorologiche quali pioggia e neve
- Tenere alla larga da schizzi d'acqua o altri liquidi ed evitare di immergere il prodotto in qualsiasi liquido
- Non esporre a polvere, a fonte solare diretta, in condizioni di umidità meteorologica, in luoghi molto umidi, ad alte temperature oppure a shock meccanici
- Ne transportez jamais l'appareil par ses câbles
- Non transporter mai l'unità tenendola per i cavi
- Non usare se il prodotto risulta danneggiato
- Non smontare il prodotto in caso di difetti restituirlo al punto vendita
- Per la pulizia usare soltanto stracci morbidi inumiditi e non usare mai detersigenti perché potrebbero danneggiare l'attrezzatura

### Smaltimento

Laddove vedi il simbolo su ciascuno dei nostri prodotti elettrici, batterie o confezioni, esso indica che il prodotto elettronico o le batterie non devono essere smaltiti come rifiuti domestici nell'Unione Europea o in Turchia. Per una corretta gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche o elettroniche, fare riferimento alla legge e ai requisiti locali vigenti in materia di regolamentazione dello smaltimento di apparecchiature elettriche / elettroniche e batterie.

In questo modo, si contribuirà a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di tutela ambientale nel trattamento e smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.

L'uso di questo prodotto è sconsigliato a bambini di età inferiore ai 6 anni.

### Supporto

*Oni anglofono*

[help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)

[www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

### PRODOTTO IN CINA

## STEREOSPIEL-KOPFHÖRER

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren diese für den späteren Gebrauch auf.

### Garantie

Für dieses Produkt gibt eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum. Während dieses Zeitraums können Sie das Produkt aufgrund von Material- oder Produktionsfehlern bei dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, unter Vorlage der Kaufquittung gegen ein anderes umtauschen. Versehentliche Beschädigungen, missbräuchlicher Einsatz oder normaler Verschleiß sind von der Garantie ausgeschlossen, die nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts Gültigkeit hat. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlich geregelten Rechten.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht mit hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum hinweg hören.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Bevor Sie das Headset verwenden, stellen Sie die Lautstärkeregelung auf die kleinste Stufe und erhöhen Sie dieses langsam, bis Sie eine zufriedenstellende Lautstärke erreicht haben
- Bitte beachten Sie, dass einedauerhafte Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Kopfhörer führen und Ihrer Gesundheit schaden kann
- Zu lautes Musikhören kann Ihr Gehör langfristig schädigen. Vermeiden Sie daher die Benutzung des Headsets mit maximalem Lautstärkepegel über einen längeren Zeitraum hinweg

### Einrichten Ihres Headsets

Verbinden Sie den 3,5 mm Klinkestecker mit dem Headset-Eingang an Ihrem DUALSHOCK®4.

### Einrichten des PlayStation®4-Systems

Um den Ton des Spiels im Headset zu hören, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre PS4™ wie folgt konfiguriert ist:

Einstellungen > "Ton und Bild"> "Audio Ausgabe Einstellungen"> "Ausgabe auf Kopfhörer"> "Alle Audiosignale"

### Anpassen der PS4™ Lautstärke

Die Lautstärke des Headsets kann im PS4™ Menü wie folgt angepasst werden:

### Kopfhörer-Datenträger

"Einstellungen"> "Sound und Display "> " Audio -Ausgangs-Einstellungen " > "Lautstärke (Kopfhörer) "

### Den Mikrofonpegel

"Einstellungen"> "Geräte"> "Audiogeräte"> "Mikrofonpegel"

Justieren Sie den Mikrofonausschlag bis "Gut" angezeigt wird.

### Inline- Lautstärkeregelung

Die Lautstärkeregelung passt die Lautstärke für Spiel > und Chat > Sounds gleichzeitig an.

### Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht direktem Sonnenlicht oder Nässe aussetzen
- Vermeiden Sie jeden direkten oder indirekten Kontakt mit Flüssigkeiten jeglicher Art
- Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten Sonneneinwirkung, hoher Temperaturen, Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, Schlägen oder Erschütterungen aus
- Vermeiden Sie jede unnötige Beanspruchung des Kabels
- Tragen Sie das Headset nicht am Kabel
- Dieses Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist
- Nehmen Sie das Produkt oder die einzelnen Teile nicht auseinander
- Für die äußerliche Reinigung setzen Sie ein weiches und sauberes Tuch ein. Chemische Reinigungsmittel können den Kunststoff beschädigen

### Wiederverwertung

Wenn Sie das Symbol auf einem unserer Elektro-Produkte, Batterien oder Verpackungen sehen, bedeutet dies, dass das entsprechende Produkt oder die Batterie nicht als Haushaltsmüll in Abfällen in der EU oder in der Türkei entsorgt werden dürfen. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und Batterie sicherzustellen, entsorgen Sie sie bitte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten / Batterien.

Bitte helfen Sie dabei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Verbesserung der Standards des Umweltschutzes bei der Behandlung und Entsorgung von Elektroschrott.

Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren.

### Support:

*Englisch sprechendes oni*

[help@4gamers.net](mailto:help@4gamers.net)

[www.4gamers.net/support](http://www.4gamers.net/support)

### MADE IN CHINA